



NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PROTISLUNEČNÍCH CLON

TERASOVÁ MARKÝZA PERGOLA LINIE



Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek, který je v souladu s normou ČSN EN 13561.

Chcete-li, aby Vám markýza dlouho a dobře sloužila, je nutno dodržovat následující zásady:

1. Před prvním použitím markýzy je nutné si přečíst návod k obsluze. Pro bezpečnost osob je nutné, aby uvedené pokyny byly dodržovány.
2. **Identifikace produktu:**
 - každá markýza je označena etiketou CE. Etiketka je součástí výrobku a kvůli eventuální pozdější identifikaci nesmí být odstraněna.
3. **Markýza je protisluneční zařízení, proto je nutné ji stáhnout při bouři nebo větru o rychlosti větší než 49 km/hodinu.** Vždy musí být stažena při jakémkoliv dešti, pokud je sklon menší než 10°, hrozí zborcení konstrukce.
Ovládání za mrazivých podmínek může poškodit markýzu. Neúměrné zatížení z těchto důvodů by mohlo způsobit poškození výrobku.
Upozornění:
Větrné čidlo neuchrání markýzu v případě náhlých a prudkých poryvů větrů, které vysoce překračují odolnost daného výrobku. Na spolehlivost ochrany pomocí větrné automatiky mají vliv následující fakta:
 - 3.1. Umístění větrného čidla:
 - v místě instalace čidla se mohou vyskytnout turbulence a další aerodynamické jevy, které ovlivní činnost čidla a mohou reakci řídicího systému prodloužit. Tyto jevy jsou z velké části předem neurčitelné a závisí na okamžité rychlosti a směru větru, členitosti fasády, okolní zástavbě a mnoha dalších, předem neznámých vlivech.
 - 3.2. Rychlost stahování markýzy po vydání povelu k jejímu stažení:
 - stažení roztažené markýzy do ochranné polohy trvá určitou dobu, která závisí na roztažení markýzy a je řádově desítky sekund. Po celou dobu je markýza stále vystavena účinkům větru a může být poškozena.
4. Při nátěrech a opravách fasády je nutno markýzu demontovat.
5. Konstrukce nesmí být zatěžována dalšími břemeny. Nepřipustit neodbornou demontáž či zpětnou montáž.
6. Plachtu z vrstveného PVC s textilní osnovou je možno čistit pouze vodou, popřípadě běžnými saponáty. Totéž se týká konstrukce krytí.
Vrstvené potahy PVC s textilní osnovou čistit dle pokynu níže: **Doporučení pro čištění PVC potahů.**
7. Je zakázáno používat k čištění textilních, hliníkových nebo kovových částí chemická rozpouštědla (trichlóretylén, aceton, benzín aj. a vysokotlakových čističů).
8. Motor pracuje nepřetržitě po dobu cca 7 minut. Pak tepelná pojistka automaticky motor vypne, aby zabránila jeho přehřátí. Po krátké době chladnutí je motor opět schopen provozu. V případě vícenásobné ochrany budov s výsuvnými markýzami nesmí automatická aktivace ohrozit a způsobit riziko pádu osobám, jestliže pracují na fasádě.



9. Bezvadné fungování zakoupeného výrobku je podmíněno jeho pravidelnou odbornou údržbou, vyčištěním a seřízením před zahájením sezóny (tedy po skončení zimy). Tím se rozumí celkové seřízení výrobku, vyčištění kolejnic, promazání vozíků, vodících lanek, které je nutné odborně provést. Případné porušení povinnosti k řádné údržbě, čištění a seřizování má za důsledek naplnění výluky ze záruky dle našich všeobecných obchodních podmínek a záručního listu k zakoupenému výrobku.

Pro Vaši bezpečnost dodržujte tato upozornění:

1. Tento výrobek není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání výrobku, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití výrobku osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. **Nedovolte dětem hrát si s ovladačem zařízení. Udržujte ovladač mimo dosah dětí.**
2. Průběžně prověřujte elektroinstalaci pro určení opotřebení nebo poškození přívodů. Nepoužívejte zařízení, jestliže to není nutné.
3. Chraňte ovladač výrobku před pádem na zem.
4. Vnější stínící clona musí být ovládána vždy z pohledu na clonu. Pokud tomu tak není, musí uživatel zajistit organizační opatření pro operace s clonami (čištění oken, oprava fasád atd.).
5. Pro kontrolu nebo údržbu elektrických částí výrobku musí být vnější clona spolehlivým způsobem odpojena od dodávky elektrické energie.
6. Uživatel je povinen průběžně kontrolovat všechny šroubové spoje a kotevní místa.
7. V případě rozladění koncových dorazů elektrického motoru, je nutné objednat seřízení servisním technikem.

Věříme, že Vám náš výrobek bude dlouho sloužit k úplné spokojenosti.



DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ PVC POTAHŮ

VŠEOBECNÉ POKYNY:

- Interval čištění je třeba zvolit podle stupně znečištění.
- Znečištění by měla být odstraňována průběžně, abyste se vyhnuli škodám na materiálu.
- Materiál nelze čistit pomocnými nástroji, které by mohly poškodit povrchovou plochu (např. vysokotlaký čistič). Místo toho je třeba použít hadřík, houbu nebo měkký kartáč.
- Měly by být používány výhradně doporučené čisticí prostředky.
- Čisticí prostředek používejte jen na po vrstvené povrchové ploše materiálu a vyhněte se kontaktu s tkaninou.
- Textilní plochy skladujte jen v čistém a suchém stavu.

PROCES ČIŠTĚNÍ:

1. Ulpělou špínu nejprve lehce oklepejte a materiál opláchněte čistou vodou.
2. Nastříkejte doporučený čisticí prostředek v uvedené koncentraci nebo naneste čistým hadříkem. Množství zvolte podle stupně znečištění.
3. Čisticí prostředek nechte krátce (2–5 minut) působit a otřete hadříkem.
4. Zbytky nečistot a čisticího prostředku úplně opláchněte studenou nebo vlažnou vodou, abyste se vyhnuli zbarvení materiálu.
5. Materiál uskladněte až tehdy, pokud je čistý a úplně usušený.

DOPORUČENÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY:

Zásadně nelze používat žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědlo ani silně alkalické čisticí prostředky.

- **UNGAPON** od společnosti Max Bail
Čisticí prostředek používejte koncentrovaný nebo zředěný s vodou v poměru 1:1.
- **TentClean Green** od společnosti Apco
Čisticí prostředek před použitím zředte vodou v poměru 1:1.
- **Wet & Forget Outdoor Ready-to-Use** od společnosti Wet and Forget Ltd
Čisticí prostředek zředte vodou v poměru 1:5.
- **Planenreiniger 2** od společnosti WIEDS ECOCHEM AG
Čisticí prostředek zředte vodou v poměru 1:5 až 1:20.
- **Jemný prací prostředek** (max. 5% mýdlový roztok)
Pro výrobky řady AIRTEX® a VALMEX® pacific
- **Prostředek na mytí rukou**

POKYNY:

Společnost Mehler Technologies GmbH nepřebírá žádnou záruku za zde doporučené čisticí prostředky a jejich použití. Na žádost jsou možné interní kontroly dalších čisticích prostředků.

Toto doporučení pro čištění se vztahuje pouze na ruční čištění. Škody, které vzniknou strojově, jsou vyloučeny ze záruky. Zde zobrazená doporučení slouží výhradně k orientaci, při použití uvedených čisticích prostředků je třeba postupovat podle jejich návodu k použití

Vydáno: 02/2025